Tabla de selección de etiquetas y ribbons

Visiontec · Soporte técnico AIDC · por ambiente de uso

Térmica directa vs. transferencia térmica

La elección correcta de etiqueta evita reimpresiones, atascos y pérdida de legibilidad antes de tiempo. Esta guía resume cuándo usar cada tecnología según el ambiente de la etiqueta.

Tecnología	Cuándo usarla	Ejemplos de uso
Térmica directa	Vida corta, sin exposición a calor ni roce prolongado.	Embarque, etiqueta de báscula, tickets de recepción.
Transferencia térmica (con ribbon)	La etiqueta debe durar meses o resistir humedad, sol o fricción.	Etiqueta de activo fijo, anaquel exterior, identificación de producto de larga vida.

Recomendación general

- Si la etiqueta se lee y se desecha en días, la térmica directa es suficiente y más económica.
- Si la etiqueta debe seguir siendo legible después de meses de manejo, transporte o intemperie, usa transferencia térmica con el ribbon adecuado (cera, cera-resina o resina) según la superficie.
- Ante dudas sobre el ribbon correcto para tu material de etiqueta, consulta con soporte técnico antes de comprar en volumen.